

ergoselect 10 Liege-Ergometer

Gebrauchsanweisung

201000545000 • Version 2018-10-08 / Rev 01 • Deutsch





ergoselect 10 Liege-Ergometer Gebrauchsanweisung

201000545000 • Version 2018-10-08 / Rev 01 • Deutsch

Dieses Handbuch wurde mit größter Sorgfalt erstellt – sollten Sie dennoch Details finden, die mit dem System nicht übereinstimmen, bitten wir um kurze Mitteilung, damit wir Unstimmigkeiten schnellstmöglich beheben können.

Änderungen durch optische oder technische Weiterentwicklung gegenüber den in diesem Handbuch aufgeführten Angaben und Abbildungen sind vorbehalten.

Alle im Text genannten und abgebildeten Warenzeichen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden als geschützt anerkannt.

Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung in jeglicher Form – auch auszugsweise – bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herstellers.

Diese Gebrauchsanweisung unterliegt keinem Änderungsdienst. Den Stand der neuesten Ausgabe erfahren Sie beim Hersteller.

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt auch Komponenten, die optional erhältlich sind und nicht zum Standardumfang des Gerätes gehören.

ergoline GmbH Lindenstrasse 5 72475 Bitz Germany

Tel.: +49-(0)-7431-9894-0 Fax: +49-(0)-7431-9894-128 e-mail: info@ergoline.com http: www.ergoline.com

Printed in Germany



Inhalt

1	Allgemeine Hinweise
2	Sicherheitshinweise
3	Symbole
4	Aufstellen und Anschließen104.1 Anzeige- und Bedienelemente104.2 Transportieren104.3 Aufstellen114.4 Anbauteile montieren114.5 Anschluss der Netzleitung134.6 Anschluss der EKG-Verbindungsleitung144.7 Inbetriebnahme14
5	Bedienung
6	Patientenvorbereitung
7	Patientenvorbereitung zur Blutdruckmessung. 18 7.1 Manschettengröße 18 7.2 Position des Mikrofons 18 7.3 Anlegen der Manschette 19
8	Bedieneinheiten. 20 8.1 Bedieneinheit Typ M. 20 8.1.1 Einschalten. 20 8.1.2 Betriebsart Typ M 21 8.2 Bedieneinheit Typ P. 22 8.2.1 Einschalten. 22 8.2.2 Betriebsarten. 23 8.3 Bedieneinheit Typ T. 32 8.3.1 Einschalten. 32 8.3.2 Betriebsarten Typ T. 33

9	Reinigung, Wartung, Entsorgung	7
	9.1 Reinigung allgemein	-7
	9.2 Reinigung Sattel	-7
	9.3 Desinfektion	17
	9.4 Reinigung Blutdruckmanschette	8
	9.4.1 Mikrofon entnehmen	.8
	9.4.2 Reinigung	.8
	9.4.3 Desinfektion	.8
	9.4.4 Mikrofon einsetzen	.9
	9.5 Wartung	.9
	9.5.1 Prüfung vor jeder Anwendung	.9
	9.5.2 Sicherheitstechnische Kontrolle und Messtechnische Kontrolle 4	.9
	9.6 Entsorgung	.9
1(Technische Daten	0
	10.1 Ergometer	0
	10.2 Blutdruckmodul	51
	10.3 Ergometrieprogramme	2
	10.4 Testprogramme (nur bei Bedieneinheit Typ T)	2
	10.5 Kennlinienfeld des Arbeitsbereichs der Bremsmomentregelung	3
	10.6 Kennlinienfeld der Belastungszeiten gemäß IEC 60601-1	3
11	Elektromagnetische Verträglichkeit EN 60601-1-2	4

ergoselect 10

1 Allgemeine Hinweise

 Das Produkt ergoselect trägt die CE-Kennzeichnung "CE-0123" (Benannte Stelle: TÜV), gemäß der Richtlinie des Rates über Medizinprodukte 93/42/EWG und erfüllt die grundlegenden Anforderungen des Anhangs I dieser Richtlinie.

Die CE-Kennzeichnung schließt nur die in der Lieferübersicht aufgeführten Zubehörteile ein. Es ist ein Gerät der Klasse IIa (MPG).

- Die Norm EN 60601-1 "Medizinische elektrische Geräte, Teil 1: Allgemeine Festlegung für die Sicherheit" wird erfüllt, ebenso die Störfestigkeitsanforderungen der Norm EN 60601-1-2 "Elektromagnetische Verträglichkeit - Medizinische elektrische Geräte".
 Das Gerät ist funkentstört nach EN 55011 – Klasse B.
- Das Symbol 🕁 bedeutet: Schutzklasse I.
- Diese Gebrauchsanweisung gilt als Bestandteil des Gerätes. Sie ist jederzeit in der Nähe des Gerätes bereitzuhalten. Das genaue Beachten der Gebrauchsanweisung ist Voraussetzung für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die richtige Handhabung des Gerätes sowie die davon abhängige Sicherheit von Patient und Bedienenden. Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung einmal vollständig durch, da Informationen, die mehrere Kapitel betreffen, nur einmal gegeben werden.
- Die Zeichen 🛕 🚱 bedeuten:

Begleitpapiere beachten.

Sie dienen als Hinweis auf besonders zu beachtende Belange bei der Anwendung des Gerätes.

- Die Beachtung der Sicherheitshinweise schützt vor Verletzungen und verhindert eine unsachgemäße Anwendung des Gerätes. Jeder Benutzer dieses Gerätes und Personen, die mit Montage, Wartung, Überprüfung oder Reparatur des Gerätes beschäftigt sind, müssen vor Beginn der Arbeiten den Inhalt dieser Gebrauchsanweisung gelesen und verstanden haben. Besonders die Textabschnitte mit Zusatzsymbolen sind zu beachten.
- Beim Öffnen der Bedieneinheit wird die Kalibriermarke beschädigt. Dies führt automatisch zum Erlöschen der Gewährleistung.
- Die Druckschrift entspricht der Ausführung des Gerätes und dem Stand der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen Normen bei Drucklegung.
 Für darin angegebene Geräte, Schaltungen, Verfahren, Softwareprogramme und Namen sind alle Schutzrechte vorbehalten.

- Auf Anforderung stellt ergoline GmbH eine Service-Anleitung zur Verfügung.
- Das bei ergoline GmbH im gesamten Unternehmen angewandte Qualitätssicherungssystem entspricht der Norm EN ISO 13485: 2016.
- Die Sicherheitshinweise sind in dieser Gebrauchsanweisung wie folgt gekennzeichnet:

Gefahr

Macht auf eine unmittelbar drohende Gefahr aufmerksam. Das Nichtbeachten führt zum Tod oder zu schwersten Verletzungen.

Warnung

Macht auf eine Gefahr aufmerksam. Das Nichtbeachten kann zu leichten Verletzungen und/oder zur Beschädigung des Produkts führen.

Vorsicht

Macht auf eine möglicherweise gefährliche Situation aufmerksam. Das Nichtbeachten kann zu leichten Verletzungen und/ oder zur Beschädigung des Produkts führen.

- Für größtmögliche Patientensicherheit und Störfreiheit sowie zur Einhaltung der angegebenen Messgenauigkeit empfehlen wir, nur Originalzubehör von ergoline GmbH zu verwenden. Das Verwenden von Fremdzubehör liegt in der Verantwortung des Anwenders.
- ergoline GmbH betrachtet sich für die Geräte im Hinblick auf ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktion nur als verantwortlich, wenn:
 - Änderungen und Reparaturen durch die ergoline GmbH oder durch eine von ergoline GmbH ausdrücklich hierfür ermächtigte Stelle ausgeführt werden,
 - das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

ergoline GmbH Lindenstrasse 5 72475 Bitz Germany

Tel.:	+49-(0)-7431-9894-0
Fax:	+49-(0)-7431-9894-128
email:	info@ergoline.com
http:	www.ergoline.com

2 Sicherheitshinweise

Gefahr

• Explosionsgefahr •

Das Gerät ist nicht für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt.

Explosionsgefährdete Bereiche können durch Verwendung von brennbaren Anästhesiemitteln, Hautreinigungs- und Hautdesinfektionsmitteln entstehen.

Warnung

Patientengefährdung, Geräteschaden

Das ergoselect keiner direkten Sonnenbestrahlung aussetzen, da sich sonst Komponenten unzulässig stark erwärmen können.

Die Verwendung des ergoselect im Freien ist grundsätzlich nicht zulässig (Medizinprodukt). Außerdem besitzt das Gerät keinen besonderen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit. Eingedrungene Feuchtigkeit kann zu Gerätestörungen führen und die Stromschlaggefahr erhöhen.

Ebenso ist der Betrieb neben Starkstromanlagen zu vermeiden, da diese die Gerätefunktion beeinträchtigen können.

Das ergoselect darf nur mit Zubehörartikeln betrieben werden, die von der Firma ergoline GmbH freigegeben sind.

Personengefährdung

Der Anwender hat sich vor jeder Anwendung des Ergometers von der Funktionssicherheit und dem ordnungsgemäßen Zustand des Gerätes zu überzeugen. Insbesondere sind Steckvorrichtungen und Leitungen auf Beschädigungen zu überprüfen. Beschädigte Teile müssen sofort ersetzt werden.

Funktionsstörungen des Gerätes

Zur Verbindung des Gerätes mit anderen Geräten dürfen nur von ergoline GmbH gelieferte, speziell geschirmte Leitungen verwendet werden.

• Funktionsstörungen des Gerätes •

Mobiltelefone dürfen nicht in unmittelbarer Nähe des Ergometers betrieben werden, da es sonst zu einer Beeinträchtigung der Funktion kommen kann.

Elektromagnetische Störungen lassen sich vor allem an einem schwankenden Wert der Belastungsanzeige erkennen. Ändert sich der Anzeigewert häufig unkontrolliert, obwohl die Drehzahl höher als 30 / min ist, so kann dies die Auswirkung einer EMV-Störung sein.

Hinweis

Die durch Aussendungen bestimmten Eigenschaften dieses Geräts gestatten seine Verwendung im industriellen Bereich und in Krankenhäusern (CISPR 11, Klasse A). Bei Verwendung im Wohnbereich (für den nach CISPR 11 üblicherweise Klasse B erforderlich ist) bietet dieses Gerät möglicherweise keinen angemessenen Schutz von Funkdiensten. Der Anwender muss gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen wie Umsetzung oder Neuausrichtung des Geräts treffen.

Warnung

• Stromschlaggefahr •

Bei der Kopplung mit anderen Geräten oder gar einer Zusammenstellung von medizinischen Systemen muss sichergestellt sein, dass keine Gefährdung durch die Summierung von Ableitströmen auftreten kann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren ergoline-Fachhändler oder an die Service-Abteilung der ergoline GmbH.

Das Ergometer darf nur an Elektroinstallationen betrieben werden, die den örtlichen Bestimmungen entsprechen.

• Patientengefährdung •

Gemäß den Vorgaben der MedizinprodukteBetreiberverordnung (MPBetreibV, § 5) müssen die Benutzer

- in den Betrieb des Ergometers eingewiesen sein
- die für die Handhabung und Montage erforderlichen Abläufe beherrschen
- die geltenden Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb solcher Geräte kennen und sich entsprechend verhalten
- über mögliche zusätzliche Vorschriften (z.B. Sicherheitseinrichtungen) informiert sein
- über mögliche Gefahren, die durch den Betrieb solcher Geräte entstehen können, informiert sein.
- sicherstellen, dass keine unautorisierten Veränderungen durchgeführt werden.

Hinweis

Nur das Entfernen des Netzkabels führt zur allpoligen Trennung des Gerätes vom Netz.

Vorsicht

Zusätzliche Geräte, die an medizinische elektrische Geräte angeschlossen werden, müssen nachweisbar ihren entsprechenden IEC oder ISO Normen entsprechen (z.B. IEC 60950 für datenverarbeitende Geräte).

Weiterhin müssen alle Konfigurationen den normativen Anforderungen für medizinische Systeme entsprechen (siehe IEC 60601-1-1 oder Abschnitt 16 der 3. Ausgabe der IEC 60601-1, jeweilig).

Wer zusätzliche Geräte an medizinische elektrische Geräte anschließt, ist Systemkonfigurierer und ist damit verantwortlich, dass das System mit den normativen Anforderungen für Systeme übereinstimmt. Es wird darauf hingewiesen, dass lokale Gesetze gegenüber obigen normativen Anforderungen Vorrang haben.

Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Fachhändler oder ergoline GmbH.

2.1 Sicherheitshinweise zur nichtinvasiven Blutdruckmessung

Warnung

• Patientengefährdung •

Es dürfen keine nichtinvasiven Blutdruckmessungen durchgeführt werden bei Patienten mit Sichelzellenanämie oder wenn Hautläsionen zu erwarten sind.

Bei Patienten mit schweren Blutgerinnungsstörungen kann es durch die Manschette zu Hämatomen kommen. Die Entscheidung für oder gegen automatische Blutdruckmessungen ist bei solchen Patienten sorgfältig abzuwägen.

Vorsicht

• Beeinträchtigung der Messgenauigkeit •

Treten während einer Messung gehäuft Arrhythmien auf, so kann dies die Genauigkeit der Messwerte beeinträchtigen. Unter Umständen kann eine Messung nicht erfolgreich durchgeführt werden.

Elektromagnetische Felder können die Messgenauigkeit ebenfalls beeinträchtigen.

Hinweis

- Überschreitet der Manschettendruck während der Aufpumpphase den Maximalwert von 300 mmHg, so wird der Aufpumpvorgang unterbrochen und die Manschette entlüftet. Eine zusätzliche Sicherheit bietet die Sicherheitsabschaltung, die die Manschette sofort entlüftet, wenn der Manschettendruck 320 mmHg überschreitet. Die Abschaltfunktion kann überprüft werden, wenn während der Aufpumpphase durch kräftiges Anwinkeln des Armes kurzfristig ein Überdruck in der Manschette erzeugt wird. Die Manschette muss sofort entlüftet werden.
- Messungen, die keine gültigen Messwerte erbrachten, werden während der Ergometrie nicht wiederholt.
- Wenn die Aufpumpdauer 40 s überschreitet oder in angemessener Zeit kein signifikanter Druckaufbau stattfindet, wird die Messung abgebrochen und die Manschette entlüftet.
- Wenn nach 120 s keine gültigen Messwerte ermittelt werden konnten, wird die Messung abgebrochen und die Manschette entlüftet.
- Verändert sich der Manschettendruck längere Zeit nicht, so wird die Messung ebenfalls abgebrochen und die Manschette entlüftet.

2.2 Kontraindikationen

Von der Benutzung des Gerätes sind ausgeschlossen:

- Patienten, die unter Unwohlsein, Schwindel, Übelkeit oder Schmerzen leiden.
- Patienten, die unter dem Einfluss von Substanzen stehen, welche die Aufmerksamkeit beeinträchtigen (Alkohol, Drogen, Medikamente).

2.3 Verwendungszweck

Das ergoselect 10 ist ein computergesteuertes, medizinisches Ergometer. Es arbeitet im Drehzahlbereich zwischen 30 und 130 Umdrehungen/Minute und im Lastbereich zwischen 6 und 999 Watt.

Der drehzahlunabhängige Bereich ist im Anhang (Technische Daten) dargestellt.

Die ergoselect-Ergometer dürfen ausschließlich zur Ergometrie und zur Herz- und Kreislaufrehabilitation unter Beachtung der Gebrauchsanweisung verwendet werden. Wird das Ergometer für andere Zwecke eingesetzt und entstehen dadurch Verletzungen an Personen oder schwerwiegende Einwirkungen sowie Sachbeschädigungen, kann daraus keinerlei Haftung des Herstellers abgeleitet werden.

Hinweis Anwendungsteile

 Anwendungsteile sind Komponenten, die direkt mit dem menschlichen Körper in Kontakt kommen (z.B. Blutdruck-Messgeräte).

Hinweis Standfestigkeit

• Achten Sie auf die Standfestigkeit des Ergometers. Wird die maximale Gewichtsbelastung des Ergometers überschritten (+10% Zusatzlast) ist die Standfestigkeit gefährdet und unzureichend. Das Gerät kann infolge dessen instabil werden.

2.4 Bioverträglichkeit

Die Teile des in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Produkts, einschließlich Zubehör, die bestimmungsgemäß mit dem Patienten in Berührung kommen, sind so ausgelegt, dass sie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch die Bioverträglichkeits-Anforderungen der anwendbaren Normen erfüllen.

Falls Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an ergoline GmbH oder deren Vertreter.

2.5 Produktrelevante Gesetze, Bestimmungen, Vorschriften

Bei Fragen zur Gültigkeit von produktrelevanten Gesetzen, Bestimmungen oder Vorschriften wenden Sie sich bitte an ergoline GmbH.





3

Notabsenkung Taster "Aus" (stabile Position) Taster "Ein" (nur solange die Taste gedrückt wird)



Herstelleridentifikation

Herstellungsdatum Unter diesem Symbol wird das Herstellungsdatum im Format JJJJ-MM-TT angegeben.

PVC-frei

Latexfrei





Für den angegebenen Armumfang geeignet



Kleine Größe



Standardgröße

Übergröße

Transport und Lagerungskennzeichnung: oben



Transport und Lagerungskennzeichnung: vor Nässe schützen

Transport und Lagerungskennzeichnung: zerbrechlich



Transport und Lagerungskennzeichnung: zulässiger Temperaturbereich



Transport und Lagerungskennzeichnung: zulässige Luftfeuchte, nicht kondensierend



Transport und Lagerungskennzeichnung: zulässiger Druckbereich



Transport und Lagerungskennzeichnung: nicht übereinander stapeln

4 Aufstellen und Anschließen4.1 Anzeige- und Bedienelemente

- 1 Drehzahlanzeige für Patienten
- 2 Armauflage für Blutdruckmessung (rechts oder links; nur bei Geräten mit automatischer Blutdruckmessung)
- 3 Anschlüsse für Blutdruckmanschette (unterhalb der Liegefläche)
- 4 Entriegelung Ergometrieeinheit
- 5 Anschlüsse Netzkabel und Verbindungsleitungen (unter der Abdeckplatte)
- 6 Drehknopf für Kopfstützenverstellung
- 7 Krepppapierrolle
- 8 Typenschild (auf der Rückseite des Gerätefußes)
- 9 Fernbedienung



Abbildung 4 – 1: Bedienelemente ergoselect 10



Abbildung 4 – 2: Fernbedienung

4.2 Transportieren

Bedingt durch Größe und Gewicht des ergoselect 10 wird das Liege-Ergometer durch einen erfahrenen Spediteur angeliefert und am Bestimmungsort aufgestellt.

Vorsicht

• Geräteschaden •

Das Liege-Ergometer darf beim Transportieren keinen starken Erschütterungen ausgesetzt werden.

4.3 Aufstellen

Zum Aufstellen des ergoselect 10 werden mehrere Personen benötigt.

Das ergoselect 10 muss auf einem horizontalen, ebenen Untergrund aufgestellt werden.

Auf einen sicheren Stand des Liege-Ergometers achten! Etwaige Bodenunebenheiten lassen sich mithilfe der Nivellierfüße ausgleichen.

Beim Aufstellen müssen die sechs Nivellierfüße in die Bodenplatte eingeschraubt werden. Das Liege-Ergometer hierzu vorsichig zur Seite neigen und die Nivellierfüße an den entsprechenden Bohrungen eindrehen (siehe Abbildung 4-3) und ausrichten.

Die entsprechenden Füße soweit hineinschrauben, bis das Liege-Ergometer einen sicheren Stand hat und mit einem Gabelschlüssel die Kontermutter festziehen (siehe Abbildung 4-4).

Bei empfindlichen Böden empfiehlt sich das Unterlegen einer Schutzmatte, um Beschädigungen durch die Stellfüße zu vermeiden. **Vorsicht**Patientengefährdung / Geräteschaden
Das Ergometer darf bei Montagearbeiten nicht an der Stromversorgung angeschlossen sein.



Abbildung 4 – 3: Position der Nivellierfüße



Abbildung 4-4: Nivellierfüße ausrichten

4.4 Anbauteile montieren

- Grundsätzlich werden die Anbauteile an den seitlichen Normschienen 1 aufgeschoben und fixiert.
- Am Anbauteil vor dem Aufsetzen auf die Normschiene die Feststellschraube (2) lösen.
- Anbauteile stets vorsichtig ansetzen und auf die Normschiene schieben (3). Anbauteile nicht mit Gewalt auf die Normschiene drücken!
- Anbauteil in die gewünschte Position schieben 4 und durch Drehen der Feststellschraube 2 fixieren.



Abbildung 4 – 5: Anbauteile montieren

Hinweis Patientensicherheit

Anbauteile immer durch Drehung der Feststellschraube im Uhrzeigersinn fixieren!

Bei Anbauteilen mit Lochschienen ist darauf zu achten, dass die Bolzen der Drehknöpfe in die Lochschiene einrasten. Erst dann den Drehknopf durch Drehung im Uhrzeigersinn fixieren!

4 Aufstellen und Anschließen

 Für die Montage der Halterung für das Arztkrepppapier muss die Haltestange mit zwei Senkschrauben M6x20 1 am Geräterahmen angeschraubt werden.



Abbildung 4 – 6: Montage Halterung Arztkrepppapier



Es darf nur weißes Arztkrepppapier verwendet werden! Farbige Arztkrepppapiere können zu Verfärbungen der Polsterfläche führen.

- Kopfstütze 1 montieren, positionieren und fixieren.
- Drehzahlanzeige 2 für Patienten montieren, positionieren und fixieren.
- Halterung für die Armauflage **3** auf der rechten oder linken Normschiene montieren, positionieren und fixie-ren (nur bei Geräten mit Blutdruckmodul).
- Blutduckmanschette 4 anschließen (siehe Abbildung 4 – 6).
- Sattel 5 in die Sattelführungsschiene einstecken (siehe Abbildung 4 – 7).
- Rolle mit Arztkrepppapier auf die Halterung 6 stecken.



Abbildung 4 – 7: Anbauteile montieren

Hinweis

- Die Feststellschrauben NICHT mit maximaler Kraft anziehen, sondern nur so fest wie erforderlich.
- Die Gewinde der Feststellschrauben mindestens alle 3 Monate mit einem geeigneten Fett (z.B. OKS470) einfetten.
- Abbildung 4 8: Anschluss Blutdruckmanschette
 Anschlussbuchse für Mikrofonstecker
 Anschlussbuchse für Manschettenschlauch

- Den Mikrofonstecker der Blutduckmanschette auf die Anschlussbuchse 1 setzen und eindrücken bis er einrastet.
- Den Schlauchstecker der Blutdruckmanschette auf die Anschlussbuchse 2 setzen und einstecken, bis der Sicherungsring einrastet.
- Unbedingt auf eine knickfreie Führung der Manschettenschläuche achten!

• Den Sattel mit dem Sattelbolzen nach unten in die Sattelführungschiene 1 stecken und leicht eindrücken bis der Sattelbolzen einrastet.





Vorsicht Geräteschaden

Wenn Sie ein Ergometer mit separater Bedieneinheit haben, müssen Sie die Anschlussleitung zur Bedieneinheit so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht. Außerdem müssen Sie die Bedieneinheit gegen Herabfallen sichern.

4.5 Anschluss der Netzleitung

In der Bodenplatte unter einer Abdeckplatte befindet sich das Anschlussfeld.

- Die Netzleitung an der Anschlussbuchse einstecken.
- Das Netzkabel mit der Zugentlastung sichern.



Abbildung 4 – 10: Anschlussfeld in der Bodenplatte
Anschlussbuchse für Netzstecker
Anschlussbuchse für USB-Stecker Typ B
Anschlussbuchse für digitalen Anschluss (Port 1)

Abdeckplatte

Warnung Geräteschaden

Das Ergometer darf nur an einer ordnungsgemäß installierten Schutzkontakt-Steckdose betrieben werden.

Vorsicht Geräteschaden

Vor dem Anschließen des Gerätes an das Versorgungsnetz muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung den auf dem Typenschild angegebenen Werten entspricht. Das Typenschild befindet sich unten an der Fußsäule des Gerätes.

4.6 Anschluss der EKG-Verbindungsleitung

Die ergoselect-Ergometer können mit den EKGs und PC-EKGs der meisten Hersteller verbunden werden.

Je nach Typ der Kommunikation (digital, analog, Fernstart etc.) werden unterschiedliche Verbindungskabel benötigt.

Die ergoselect-Ergometer sind standardmäßig mit einer digitalen Schnittstelle ausgestattet.

(Für die Ansteuerung mit analogen Signalen oder eine Fernstart-Funktion werden spezielle Adapter benötigt, die bei ergoline GmbH erhältlich sind.)

Das Anschlußkabel wird in die USB-Buchse 1 bzw. die 9-polige Buchse des Anschlussfeldes (Port 1) 2 eingesteckt und durch eine weitere Zugentlastung am Metallrahmen befestigt.

Achtung

• Netztrennung •

Eine Netztrennung erfolgt entweder durch Betätigen des Schalters oder durch Abziehen des Netzkabels.

Das Entfernen des Netzkabels führt zur allpoligen Trennung des Gerätes vom Netz.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist.



Abbildung 4 – 11: EKG/PC-EKG-Anschluss

1 USB PC-Anschluss über USB (virtuelle COM)

2 Port 1 Digitaler Anschluss (Fernsteuerung durch PC oder EKG-Schreiber,), Anschluss für Kabeladapter (analoge Schnittstelle + Fernstart)

Hinweis

• Verbindungskabel •

Es dürfen nur Verbindungskabel verwendet werden, die von ergoline GmbH freigegeben sind.

Zum Betrieb über USB wird eine spezielle PC-Treiber Software benötigt, die bei ergoline GmbH erhältlich ist.

4.7 Inbetriebnahme

- Spannungsversorgung MCU (Motor Control Unit) 240 V DC
- 2 P2: Patch-Kabel zur Bedieneinheit (Typ M, P, T)
- 3 P3: Patch-Kabel zur externen Drehzahlanzeige
- 4 H: Sensor Schwert ATE
- 6 R1: Kabel Fernbedienung oder Empfänger für Funk-Fernbedienung
- 6 R2: frei (unbelegt)



Abbildung 4 - 12: Anschlüsse

Die Bedieneinheit an der Unterseite des Liege-Ergometers entspricht funktional der Bedieneinheit M (siehe Abschnitt 8.1 *Bedieneinheit Typ M* auf Seite 56).

Zur Inbetriebnahme die Bedieneinheit unter der Liegefläche ausbauen. Die beiden Schrauben 1 mit einem Inbus-Schlüssel (4 mm) lösen.

Mit dieser Bedieneinheit können vor Inbetriebnahme verschiedene Parameter eingestellt werden (z.B. Baudrate, EKG-Typ) oder es kann eine manuelle Blutdruckmessung gestartet werden.

Diese Einstellungen müssen von einem qualifizierten Service-Techniker vorgenommen werden.



Abbildung 4 – 13: Bedieneinheit unter der Liegefläche

5 Bedienung

5.1 Liege verstellen

Sattel und Liegeposition werden mit der Fernbedienung eingestellt (siehe Abbildung 5 – 1):

Tasten 1:Verstellung des SattelsTasten 2:Verstellen der Längsneigung (0 ... 45 °)

Solange eine der Verstelltasten gedrückt wird, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte (3).

Die Einstellung stoppt automatisch, wenn die jeweilige Endposition erreicht wird. Ebenso stoppt die Einstellung, wenn gleichzeitig zwei Verstelltasten für einen Motor gedrückt werden.



Abbildung 5 – 1: Fernbedienung

• Patientengefährdung

Die Armauflage (für Blutdruckmessung) darf nicht mit dem ganzen Körpergewicht belastet und nicht als Auf- und Absteighilfe verwendet werden.

Hinweis Motor

Der Motor ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Entsprechende Verfahrzeiten – Intervall 10% (1 min/9 min) – sind einzuhalten. Dies bedeutet, dass nach 1 Minute Dauerbelastung der Kontroll-Einheit eine 9 minütige Pause erfolgen muss.

6 Patientenvorbereitung

6.1 Liege mit Patienten vorbereiten

Vor dem Aufsteigen des Patienten muss das Ergometer wie folgt vorbereitet werden:

- den Sattel ganz nach unten fahren
- den Sattel ausstecken
- Die Liegefläche in die Horizontale fahren, damit der Patient bequem aufsteigen kann.
- Die Ergometrieeinheit (Schwert) absenken.
- Den Patienten auf der Liege Platz nehmen lassen.
- Sattel einstecken
- Schwert hochklappen
- An den Pedalen beide Schlaufen verschließen und die Füße mit den Klettbandschlaufen an den Pedalschuhen fixieren.

Zwischen der verlängerten Achse des Oberkörpers und dem Oberschenkel soll bei durchgetretenem Pedal ein Winkel von ca. 10 ° entstehen:

- Den Sattel so verstellen, dass dieser Winkel erreicht wird.
- Die Kopfstütze so verstellen, dass sie bei aufgelegtem Kopf an der Schulter anliegt.
- Die Drehzahlanzeige für den Patienten so einstellen, dass die Werte auf dem Display gut ablesbar sind.

Die Liege kann nun in Längsneigung verfahren werden.

Hinweis

• Patientensicherheit •

Anbauteile immer durch Drehung der Feststellschraube im Uhrzeigersinn fixieren!

Bei Anbauteilen mit Lochschienen ist darauf zu achten, dass die Bolzen der Drehknöpfe in die Lochschiene einrasten. Erst dann den Drehknopf durch Drehung im Uhrzeigersinn fixieren!

Hinweis

Motor

Der Motor ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Entsprechende Verfahrzeiten – Intervall 10% (1 min/9 min) – sind einzuhalten. Dies bedeutet, dass nach 1 Minute Dauerbelastung der Kontroll-Einheit eine 9 minütige Pause erfolgen muss.

7 Patientenvorbereitung zur Blutdruckmessung7.1 Manschettengröße

Immer die zum jeweiligen Armumfang passende Manschettengröße verwenden.

Der zulässige Armumfang ist auf der Manschette angegeben.



Abbildung 7 – 1: Richtige Manschettengröße



Abbildung 7–2: Falsche Manschettengröße

7.2 Position des Mikrofons

Vor Anlegen der Manschette die Position des Mikrofons in der roten Tasche (auf der Innenseite der Manschette) überprüfen:

Das Mikrofon muss so in die Tasche eingelegt werden, dass die **metallene Seite zum Arm** zeigt.



Abbildung 7-3: Richtige Lage des Mikrofons

7.3 Anlegen der Manschette

Das Mikrofon muss mit seinem Zentrum genau auf der Arteria brachialis plaziert werden, ggf. die Arterie ertasten!

Das rote Band zeigt die Lage des Mikrofons an.

Die genaue Position des Mikrofons ist Vorausetzung für zuverlässige Blutdruckmessungen während der Ergometrie. Die Manschette muss direkt auf der Haut aufliegen, d.h. keinesfalls Zwischenlagen aus Stoff, Papier, etc. verwenden. Die Manschette ca. **2 cm oberhalb der Ellbeuge** anlegen. Sie soll **straff**, aber nicht übertrieben eng fixiert werden. Sie darf bei Bewegungen während der Ergometrie **nicht verrutschen**.

Beim Schliessen des Klettverschlusses muss der Metallbügel 1 innerhalb des markierten Index-Bereiches 2 liegen und nicht außerhalb (siehe Abbildung 7 – 2).

Die Lasche der Manschette muss unterhalb des Metallbügels liegen (siehe Abbildung 7 – 5).

Den Patienten darauf hinweisen, sich während einer Blutdruckmessung möglichst ruhig zu verhalten und insbesondere eine übermäßige Kontraktion der Oberarmmuskulatur zu vermeiden.

• Patientengefährdung •

Die Manschette muss direkt auf der Haut angelegt werden. Hochgeschobene Kleidungsstücke dürfen den Oberarm nicht einschnüren.

Eine zu lose angelegte Manschette führt zu falschen Messergebnissen; eine zu straff angelegte Manschette kann zur Venenblockierung führen; ebenso kann sie Quetschungen der Haut oder Blutergüsse verursachen.

• Fehlmessung •

Eine zu lose angelegte Manschette würde die Präzision des Messergebnisses beeinflussen. Deshalb bricht der Computer die Messung ab, wenn nicht innerhalb von einigen Sekunden ein bestimmter Minimaldruck erreicht wird.



Abbildung 7 – 4: Platzierung des Mikrofons auf der Arterie



Abbildung 7 – 5: Richtige Lage der Manschette (Lasche)

• Patientengefährdung •

Sollte sich in der Manschette ausnahmsweise ein zu hoher Druck aufbauen, muss die Manschette entweder sofort vom Arm abgenommen oder der Manschettenschlauch am Bedienkopf abgezogen werden.

Das gilt auch, wenn die Manschette nicht korrekt entlüftet wird.

8 Bedieneinheiten

8.1 Bedieneinheit Typ D/M



Abbildung 8 – 1: Bedieneinheit Typ "D" (Service) (unter der Liegefläche verbaut – Standard)

Beide Bedieneinheiten sind in Bedienung und Funktion identisch.

8.1.1 Einschalten

Das Ergometer wird durch Drücken des Hauptschalters eingeschaltet. Das Ergometer führt einen Selbsttest durch, anschließend erscheint das Startbild.

Die gesamte Bedienung der Bedieneinheit Typ D/M erfolgt fremdgesteuert (z. B. über ein EKG Gerät oder ein PC).

Mit dieser Taste kann eine Blutdruckmessung gestartet werden. Eine laufende Messung wird durch erneutes Drücken der Taste abgebrochen.

Hinweis

- Während des Einschaltens und des Selbsttests darf nicht getreten werden.
- Die Blutdruckmanschette darf erst nach Einschalten des Ergometers und nach Ende des Selbsttests am Patienten angelegt werden.



Abbildung 8–2: Bedieneinheit Typ "M" (Fernbedienung) (abgesetzte Version – Option)



Abbildung 8-3: Startbild

8.1.2 Betriebsart Typ D/M

Die Ergometer mit Bedieneinheit Typ D/M unterstützen folgende Betriebsart:

PC-Betrieb

Die gesamte Ergometer-Steuerung wird von einem externen Gerät (z. B. EKG-Schreiber, PC-EKG) übernommen – am Liege-Ergometer ist keine weitere Bedienung mehr erforderlich.

Nach dem Einschalten des Ergometers erscheint im Display das Startbild – das Ergometer wartet auf Kommandos vom externen EKG-Gerät.



Abbildung 8 – 4: Startbild



- Abbildung 8 5: Ergometrie-Darstellung 1
 - 1 aktuelle Belastung (Watt)
 - 2 letzter Blutdruckwert (Systole/Diastole), bzw. während des Aufpumpens Manschettendruck und Balkenanzeige für Stärke des Mikrofonsignals (s. u.)
 - 3 Dauer der Ergometrie (min)
 - 4 Herzfrequenz bei Blutdruckmessung (1/min)
 - 5 Pedalumdrehungen (1/min)



Abbildung 8 – 6: Ergometrie-Darstellung 2

Sobald Kommandos vom steuernden EKG-Gerät, bzw. PC eintreffen, startet die Ergometrie und die entsprechenden Werte werden angezeigt.

Die Beendigung der Ergometrie ist nur vom steuernden EKG-Gerät aus möglich.

8.2 Bedieneinheit Typ P

8.2.1 Einschalten

Das Ergometer wird durch Drücken des Hauptschalters eingeschaltet (Kippschalter [1/0]). Das Ergometer führt einen Selbsttest durch, anschließend erscheint das Hauptmenü.



Abbildung 8 – 7: Bedieneinheit Typ "P"

Hinweis

- Während des Einschaltens und des Selbsttests darf nicht getreten werden.
- Die Blutdruckmanschette darf erst nach Einschalten des Ergometers und nach Ende des Selbsttests am Patienten angelegt werden.
- Das Ergometer kann auch so konfiguriert sein, dass es sofort in einer bestimmten Betriebsart startet. In diesem Fall erscheint statt der Anzeige des Hauptmenüs der zugehörige Startbildschirm (z. B. für Ergometrie). Über die Taste werden.

Die Bedienung der Ergometer-Software erfolgt über 5 Tasten:



Mit dieser Taste kann eine Blutdruckmessung gestartet werden. Eine laufende Messung wird durch Drücken der Taste abgebrochen.

Die Funktion dieser 3 "Softkeys" ändert sich mit dem aufgerufenen Menü – im Display wird jeweils die zugehörige Funktion eingeblendet.

PC-Bet	rieb	
Ergome	etrie	
Manuel	I	
Einstel	lungen	
1	Auswahl	\downarrow





Abbildung 8 – 9: Tastatur Typ "P"

8.2.2 Betriebsarten

Die Ergometer mit Bedieneinheit Typ P unterstützen die folgenden Betriebsarten:

PC-Betrieb

Die gesamte Ergometer-Steuerung wird von einem externen Gerät (z. B. EKG-Schreiber, PC-EKG) übernommen – am Ergometer ist keine weitere Bedienung mehr erforderlich.

Ergometrie

Das Ergometer führt selbständig eine Ergometrie durch – die zugehörigen Programme können zum Teil frei definiert werden und sind intern abgespeichert. (siehe Abschnitt 8.2.2.4 *Einstellungen Typ P* auf Seite 56)

Manuell

Das Ergometer wird vollständig manuell gesteuert, d. h. alle Laständerungen werden durch den Anwender über die Tastatur vorgenommen.

Einstellungen

Dient zur Konfiguration des Ergometers.

8.2.2.1 PC-Betrieb

Mithilfe des rechten und linken Softkeys (↑ ↓) den Auswahlbalken auf **PC-Betrieb** verschieben und mit der Taste **Auswahl** bestätigen.







Abbildung 8 – 11: Startbild

auf Kommandos vom externen EKG-Gerät.

Im Display erscheint das Startbild - das Ergometer wartet

Sobald Kommandos vom steuernden EKG-Gerät, bzw. PC eintreffen, startet die Ergometrie und die entsprechenden Werte werden angezeigt.

Die Beendigung der Ergometrie ist nur vom steuernden EKG-Gerät aus möglich.



Abbildung 8 – 12: Ergometrie-Darstellung 1

- 1 aktuelle Belastung (Watt)
- 2 letzter Blutdruckwert (Systole/Diastole), bzw. während des Aufpumpens Manschettendruck und Balkenanzeige für Stärke des Mikrofonsignals (s. u.)
- 3 Dauer der Ergometrie (min)
- 4 Herzfrequenz bei Blutdruckmessung (1/min)
- 5 Pedalumdrehungen (1/min)



Abbildung 8 – 13: Ergometrie-Darstellung 2

Hinweis

- Ausnahme der Sattelverstellung und der Blutdrucktaste gesperrt.
- Zum erneuten Aktivieren der Sattelverstellung muss die Taste D betätigt werden, die Verstelltasten werden dann eingeblendet.
- Zusätzliche Blutdruckmessungen können über die Taste gestartet werden.

8.2.2.2 Ergometrie

Mithilfe des rechten und linken Softkeys (↑ ↓) den Auswahlbalken auf **Ergometrie** verschieben und mit der Taste **Auswahl** bestätigen.



Abbildung 8 – 14: Hauptmenü

[•] Während des PC-Betriebs sind alle Funktionen mit

Die internen Ergometrieprogramme werden zur Auswahl angezeigt. Die Programme 1 – 5 sind fest einprogrammiert (siehe Abschnitt 10.3 *Ergometrieprogramme* auf Seite 56), die Ergometrieprogramme 6 – 15 können vom Anwender festgelegt werden.

In der Auswahlliste wird eine Kurzform des einprogrammierten Ergometrieablaufs angezeigt:

z.B.: 50 W/2 min/25 W

bedeutet: Anfangslast von 50 W Stufendauer 2 min Lastanstieg 25 W

Mithilfe des rechten und linken Softkeys († 1) den Auswahlbalken auf das gewünschte Ergometrieprogramm stellen und mit der Taste **Auswahl** bestätigen.

Die Ergometrie wird durch die Taste **"Start"** gestartet, evtl. wird zunächst eine Ruhe-Blutdruckmessung durchgeführt (je nach ausgewähltem Ergometrieprogramm).

Sobald im Display die Anfangslast erscheint (nach ca. 15 sec bzw. nach Abschluss der Blutdruckmessung) und die Patienten-Drehzahlanzeige blinkt, sollte mit dem Treten begonnen werden.

Die gesamte Ergometriesteuerung wird jetzt vom internen Programm des Ergometers durchgeführt – die aktuellen Werte werden auf dem Display angezeigt.

Mithilfe der +5 W und -5 W Tasten kann die aktuelle Last jederzeit verändert werden (die Schrittweite kann zwischen +/-1 W und +/-25 W konfiguriert werden).

Hinweis

- Die Sattelhöhe kann während einer laufenden Ergometrie verändert werden.
- Zum Aktivieren der Sattelverstellung muss die Taste betätigt werden, die Verstelltasten für die Sattelhöhe werden dann eingeblendet.
- Zusätzliche Blutdruckmessungen können über die Taste gestartet werden.











Abbildung 8 – 17: Darstellung während der Ergometrie

Beenden der Ergometrie

Die Belastungsphase kann jederzeit manuell durch Drücken der Taste **Erholph.** abgebrochen werden.

Die Last wird dabei sofort auf 25 Watt reduziert, eine manuelle Erhöhung, bzw. Verringerung ist möglich.

Der Patient sollte während der Erholphase weiter treten.

Die mittlere Taste Ende beendet die Untersuchung.

8.2.2.3 Manuell

Mithilfe des rechten und linken Softkeys (↑ ↓) den Auswahlbalken auf **Manuell** verschieben und mit der Taste **Auswahl** bestätigen.

In dieser Betriebsart erfolgt die gesamte Laststeuerung des Ergometers und das Auslösen von Blutdruckmessungen durch den Bediener.

Die Ergometrie wird durch die Taste **"Start"** gestartet, anschließend kann mithilfe der +5 W- und -5 W-Tasten die Last eingestellt und verändert werden (die Schrittweite kann zwischen +/-1 W und +/-25 W konfiguriert werden).

Blutdruckmessungen können über die Taste gestartet werden.

Beenden der Ergometrie

Die Ergometrie kann jederzeit manuell durch Drücken der mittleren Taste **Ende** abgebrochen werden.

Die Last wird dabei sofort auf 0 Watt reduziert.

Eine Erholphase gibt es in dieser Betriebsart nicht.

120 Watt	15	76
138/96		122
mmHg		♥/min
+ 5 W	Ende	– 5 W

Abbildung 8 – 18: Erholphase



Abbildung 8 – 19: Hauptmenü

0		0
Watt	min	ହ/min
/		0
mmHg		♥/min
+ 5 W	Start	– 5 W

Abbildung 8 – 20: Start Manuelle Ergometrie



Abbildung 8-21: Darstellung während der Ergometrie

8.2.2.4 Einstellungen Typ P

Bestimmte Geräteeinstellungen können individuell angepasst werden. Diese Einstellungen sind gespeichert und bleiben auch nach dem Abschalten des Ergometers erhalten.

Mithilfe des rechten und linken Softkeys (↑ ↓) den Auswahlbalken auf **Einstellungen** verschieben und mit der Taste **Auswahl** bestätigen. Das Konfigurationsmenü erscheint.

Nachdem alle Änderungen vorgenommen wurden, kann das Konfigurationsmenü mit der Taste 💭 verlassen werden.

Mithilfe des rechten und linken Softkeys ($\uparrow \downarrow$) den Auswahlbalken auf den zu verändernden Parameter verschieben und mit der Taste **Auswahl** bestätigen.



Abbildung 8 – 22: Hauptmenü

Einste	llungen	
Standa	ard Betrieb	
Progra	mme	
Kontra	ist	
Lastär	Iderung	
Sprach	ne	
 ↑	Auswahl	



Standard Betrieb

Legt die Betriebsart fest, in der das Ergometer beim Einschalten startet. Bei Auslieferung wird standardmäßig dieses Menü aufgerufen.

Mithilfe des rechten und linken Softkeys ($\uparrow \downarrow$) den Auswahlbalken auf die Standardbetriebsart stellen und mit der Taste **Auswahl** speichern.

Programme

Die Ergometrieprogramme 6 – 15 können beliebig definiert werden (die Programme 1 – 5 sind fest programmiert; in (siehe Abschnitt 10.3 *Ergometrieprogramme* auf Seite 56) sind diese Programme mit allen Parametern aufgelistet). Dabei lassen sich die folgenden Werte vorgeben:

- Form des Belastungsprotokoll (Stufe/Rampe)
- Anfangslast
- Stufendauer
- Laststufe (Erhöhung der Belastung pro Stufe)

Mithilfe des rechten und linken Softkeys ($\uparrow \downarrow$) den Auswahlbalken auf das zu verändernde Programm (Nr. 6–15) verschieben und mit der Taste **Auswahl** bestätigen. Standard BetriebMenuePC-BetriebErgometrieManuell↑Auswahl



2. BAL 3. Hollmann 4. STD. France 5. Standard	1	WHO	_
3. Hollmann 4. STD. France 5. Standard	2	BAL	_
4. STD. France 5. Standard	3.	Hollmann	
5. Standard	4.	STD. France	
o. otaliala	5.	Standard	

Abbildung 8 – 25: Auswahl des einzustellenden Ergometrieprogramms

Mit den Softkeys ($\uparrow \downarrow$) wird der Parameter ausgewählt, der verändert werden soll.

Unter **Auswahl** können Sie z. B. die Form des Belastungsprotokolls wählen:

- Stufe (Belastungssteigerung pro Stufe) oder
- Rampe (Kontinuierliche Belastungssteigerung).

Drücken Sie abschließend die Taste **Auswahl** um die gewählte Belastungsform zu speichern.

Möchten Sie die vorgenommene Änderung verwerfen, drücken Sie die Taste 🖳 .

Die anderen Parameter lassen sich auf die gleiche Art ändern.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ($\uparrow \downarrow$) einen Parameter; durch Bestätigen mit **Auswahl**, wird der zugehörige Wert invers dargestellt und kann jetzt mit den Tasten ($\uparrow \downarrow$) angepasst werden.

Auswahl speichert den veränderten Wert ab. Die Konfiguration wird über 🕞 verlassen.

Kontrast

Der Kontrast des Displays kann im Bereich von 0 bis 100% verändert werden.

Progra	nme	6.	
Auswal	าไ	Stufe	
Anfang	slast	25 W	
Stufend	lauer	2 min	
Laststu	fe	25 W	
↑	Auswahl	↓ ↓	



Progra	mme	6.	
Auswa	hl	Stufe	
Anfang	slast	25 W	
Stufend	dauer	2 min	
Laststu	ife	25 W	
	Auswahl	·	

Abbildung 8 – 27: Änderung des zugehörigen Wertes



Abbildung 8 – 28: Einstellen des Display-Kontrastes



Abbildung 8 – 29: Auswahl der Schrittweite für manuelle Laständerung

Laständerung

Die Schrittweite der Laständerung pro Tastendruck kann zwischen +/- 1, 5, 10 und 25 Watt ausgewählt werden.

Sprache

Ton

Die Sprache für die Display-Texte kann ausgewählt werden.

Der Signalton während der Blutdruckmessung kann ein-

Sprache Deutsch English Français Español Italiano	•	
↑	Auswahl	¥

Abbildung 8 – 30: Auswahl der Display-Sprache

Ton Ein Aus ↑ Auswahl ↓

Abbildung 8 – 31: Ton während Blutdruckmessung

Software-Version

oder ausgeschaltet werden.

Die installierte Software-Version wird angezeigt.

Datum/Uhrzeit

Zunächst wird **Datum** ausgewählt und bestätigt. Anschlie-Bend kann der invers dargestellte Wert mit den Tasten ($\uparrow \downarrow$) geändert und mit **Auswahl** gespeichert werden.

Die Uhrzeit kann auf die gleiche Weise eingestellt werden. Die Konfiguration wird über 🖓 verlassen.



Abbildung 8 – 32: Datum einstellen



Abbildung 8 – 33: Tag einstellen

EKG-Typ

In der Einstellung "EKG-Typ" wird die Kommunikation mit einem EKG-Schreiber, PC-EKG o.ä. festgelegt.

Um ein versehentliches Verstellen zu verhindern, ist die Einstellung passwortgeschützt.

Mit den Pfeiltasten "003" einstellen und mit **Auswahl** bestätigen.

Alle Ergometer unterstützen die folgenden Kommunikationsarten:

• Fernstart + Daten

Fernstart-Betrieb, das Ergometer erzeugt vor jedem Laststufenwechsel einen Steuerpuls und gibt die entsprechenden Daten über die Schnittstelle aus.

• Analog/Digital

Die Laststeuerung erfolgt über eine analoge Spannung – die Blutdruckmessung kann über digitale Kommandos ausgelöst werden.

• **Digital** (Voreinstellung)

Die gesamte Kommunikation mit dem Ergometer erfolgt über digitale Kommandos.

• Analog IN-OUT

Die gesamte Kommunikation erfolgt über Analogsignale, sowohl für die Laststeuerung, als auch für die Blutdruckmessung.

Es werden keine digitalen Daten ausgegeben.

Die gewünschte Steuerungsart wird ausgewählt und mit Auswahl bestätigt.

Hinweis

- Die Einstellung "EKG-Typ" wird nur bei Anschluss des Ergometers an ein EKG-Gerät benötigt und wird bei der Installation festgelegt.
- Um die Kommunikation mittels "Analog / Digital" oder "Digital" verwenden zu können, muss im Hauptmenü die Betriebsart "PC-Betrieb" aktiv, bzw. als Standardbetriebsart eingestellt sein.



Abbildung 8 – 34: Eingabe des Passwortes für "EKG-Typ"



Abbildung 8 – 35: Auswahl der Ergometer-Steuerung

Drehzahl

Zum Festlegen der Drehzahlgrenzen, bei denen die Leuchtdioden für "schneller treten" oder "langsamer treten" aufleuchten.

Auswählen, ob der Minimalwert oder der Maximalwert verändert werden soll und mit **Auswahl** bestätigen.

Den Wert mit den Pfeiltasten verändern und mit Auswahl abspeichern.

н	in	NP	IC
			5

Die hier eingestellten Grenzwerte gelten nur für den Lastbereich zwischen 6 und 150 Watt, bei höheren Lastzahlen erfolgt eine automatische Anpassung dieser Grenzdrehzahlen an den aktuellen Lastbereich:

Last (Watt)	Grüner Drehzahlbereich (1/min)
6 - 150	54 – 64 (einstellbar)
151 – 250	58 - 65
251 - 350	68 - 75
351 - 450	78 - 85
451 - 550	88 - 95
551 - 650	98 - 105
651 - 750	108 – 115
751 - 850	118 – 125
851 - 950	> 125
951 - 999	> 130

Pulsanzeige

Die Pulsanzeige im Display kann ausgeschaltet werden.

Drehzahl			
Min. ↑	0	. 70	
	5	4⊋/min	
Max.↓	5	. 130	
	6	5⊋/min	
↑	Auswahl		↓





Abbildung 8 – 37: Einstellen Pulsanzeige

8.3 Bedieneinheit Typ T

8.3.1 Einschalten

Das Liege-Ergometer wird durch Drücken des Hauptschalters eingeschaltet (Kippschalter [1/0]).

Hinweis

- Während des Einschaltens und des Selbsttests darf nicht getreten werden.
- Die Blutdruckmanschette darf erst nach Einschalten des Ergometers und nach Ende des Selbsttests am Patienten angelegt werden.
- Das Ergometer kann auch so konfiguriert sein, dass es sofort in einer bestimmten Betriebsart startet. In diesem Fall erscheint statt der Anzeige des Hauptmenüs der zugehörige Startbildschirm (z. B. für Ergometrie).

Das Liege-Ergometer führt einen Selbsttest durch, anschließend erscheint das Hauptmenü.



Abbildung 8 – 38: Bedieneinheit Typ "T"



Abbildung 8 – 39: Anzeige während des Selbsttests

Die Bedienung der Ergometer-Software erfolgt über das berührungsempfindliche Display.



Abbildung 8 – 40: Hauptmenü

8.3.2 Betriebsarten Typ T

Die Liege-Ergometer mit Bedieneinheit Typ T unterstützen die folgenden Betriebsarten:

PC-Betrieb

Die gesamte Ergometer-Steuerung wird von einem externen Gerät (z. B. EKG-Schreiber, PC-EKG) übernommen – am Liege-Ergometer ist keine weitere Bedienung mehr erforderlich.

Ergometrie

Das Liege-Ergometer führt selbständig eine Ergometrie durch – die vorhandenen Programme (5 vorbelegte, editierbare Programme und 5 frei definierbare Programme) sind intern abgespeichert (siehe Abschnitt *Einstellungen* auf Seite 56).

Training/Test

Es stehen 10 frei definierbare Training/Test-Programme zur Verfügung (siehe Abschnitt 8.3.2.3 *Training/Test* auf Seite 56).

Mithilfe des im Liege-Ergometer integrierten POLAR-Empfängers kann auch ein herzfrequenzgesteuertes Training durchgeführt werden. Die Programme ermöglichen eine Aussage über die Leistungsfähigkeit.

Manuell

Das Liege-Ergometer wird vollständig manuell gesteuert, d. h. alle Laständerungen werden durch den Anwender über das Display vorgenommen.

Setup

Dient zur Konfiguration des Liege-Ergometers.





Abbildung 8 – 42: Betriebsart "Ergometrie"



Abbildung 8 - 43: Betriebsart "Training/Test"



Abbildung 8 – 44: Betriebsart "Manuell"



Abbildung 8 – 45: Betriebsart "Setup"

8.3.2.1 PC-Betrieb

Nach Drücken der Taste [PC-Betrieb] erscheint die nebenstehende Anzeige, das Liege-Ergometer wartet auf Kommandos vom externen EKG-Gerät.

Sobald Kommandos vom steuernden EKG-Gerät, bzw. PC eintreffen, startet die Ergometrie und die entsprechenden Werte werden angezeigt.

In der Darstellung wird die Herzfrequenz (1/min), der Blutdruckwert (mmHG), die Sauerstoffsättigung in Prozent (%), die Dauer der Ergometrie (min:ss), die Pedalumdrehungen (1/min) sowie die aktuelle Belastung (W) angezeigt.

Die Beendigung der Ergometrie ist nur vom steuernden EKG-Gerät aus möglich.

Mit der Taste [RR] kann eine Blutdruckmessung gestartet werden. Eine laufende Messung wird durch erneutes Drücken der Taste [RR] abgebrochen.

Drücken Sie die Taste [EKG] wechselt die Anzeige. Die Aufzeichnung der elektrischen Aktivitäten wird dargestellt. Die Amplitude (Verstärkung) ist über die Pfeiltasten [▲] und [↓] einstellbar.

Die Pumpe für die Elektroden-Sauganlage wird über die Taste [1/0] ein- bzw. ausgeschaltet.

Die Saugleistung können Sie durch Antippen der Taste [1/0] von "niedrig" über "mittel" bis "hoch" einstellen.

Zum Ausschalten der Pumpe drücken Sie die entsprechend angezeigte Taste [niedrig], [mittel], [hoch] für ca. 3 Sekunden.

Bestätigen Sie alle Eingaben mit der Taste [✔].



Abbildung 8 – 46: Anzeigebereich PC-Betrieb



Abbildung 8 – 47: Anzeigebereich EKG

8.3.2.2 Ergometrie

Nach Drücken der Taste [Ergometrie] im Hauptmenü wird der Betriebszustand Ergometrie erreicht.

Die verschiedenen Ergometrieprogramme (5 vorbelegte, editierbare und 5 frei definierbare Programme) erscheinen.

Alle Programme sind editierbar (auch die 5 voreingestellten Programme).



Abbildung 8 – 48: Menü Ergometrie

Einstellungen

Tippen Sie auf ein Programm, werden die verfügbaren Parameter angezeigt.

Mit der Taste [Edit] können Sie die einzelnen Programmparameter verändern. Sie überschreiben das Programm.

Alle Programme können während des Betriebs modifiziert werden (außer im PC-Betrieb).

Eine dauerhafte Speicherung anwenderdefinierter Programme ist nur über die Taste [Setup] im Hauptmenü möglich (siehe Kapitel 8.3.2.5 *Setup*, Abschnitt *Programme* auf Seite 55).

Im Einstellmenü können folgende Parameter verändert werden:

- die Anfangslast (von 6 Watt bis 100 Watt),
- die Stufendauer (von 1 min bis 30 min),
- die Stufenhöhe (von 1 Watt bis 400 Watt).



Abbildung 8 – 49: Ergometrie – Programm 1



Abbildung 8 – 50: Ergometrie – Programm 2

Mit der Taste [★2.] gelangen Sie eine Ebene tiefer in das Menü und können folgende Parameter variieren:

- die Erhollast (von 6 Watt bis 100 Watt) sowie
- die Erholdauer (von 1 min bis 30 min).

Mit der Taste [\blacklozenge 1.] kehren Sie zur vorherigen Anzeigeebene zurück.

Tippen Sie auf ein hellgraues Feld, z. B. bei "Anfangslast", öffnet sich ein Untermenü mit Eingabefeld und Ziffernblock. Über den Ziffernblock können Sie Werte direkt eingeben.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [\checkmark]. Möchten Sie die Eingabe verwerfen, drücken Sie die Taste [\clubsuit].

Andere Parameter können Sie genauso ändern, Sie überschreiben das aufgerufene Programm.

Tippen Sie nach Bestätigung erneut die Taste [✓] wechselt die Anzeige. Sobald Sie die Taste [Start] auf dem Display berühren, beginnt das Training. Die gesamte Steuerung erfolgt nun über das Programm, die aktuellen Werte werden angezeigt.

Drücken Sie die Taste [konst.] wird die andauernde Belastung ohne Unterbrechung bei gleichbleibender Intensität durchgeführt.

Die Last ändern Sie über die Tasten [+5 W] und [-5 W]. Die Wattzahl kann zwischen +/-1 W und +/-25 W in der Konfiguration bestimmt werden (siehe Kapitel 8.3.2.5 *Setup*, Abschnitt *Laständerung* auf Seite 55).



Abbildung 8 – 51: Ergometrie – Anfangslast 1

Bezeichnung — Program	nm 6		√	
Т	1	2	3	L
, Anfangslast 50 W	4	5	6	
(6 W 100 W)	7	8	9	
	×	0	\checkmark	
			••	

Abbildung 8 – 52: Ergometrie – Anfangslast 2



Abbildung 8 – 53: Ergometrie – Programm starten

Programm Beenden

Das Programm wird nach vollständigem Ablauf des definierten Ergometrieprogramms automatisch beendet.

Ein vorzeitiger, manueller Abbruch ist über [Stop] jederzeit möglich. Sie wechseln zunächst in die Erholphase.

Tippen Sie erneut auf [Stop] wird das Training beendet.





Abbildung 8 – 55: Ergometrie – Programm beenden 2

8.3.2.3 Training/Test

Unter Training/Test stehen 10 verschiedene Programme zur Auswahl.

Um die Parameter der Training/Test-Programme zu ändern berühren Sie zunächst das Training/Test-Programm, welches Sie modifizieren möchten.



Abbildung 8 – 56: Auswahl Training/Test

Danach drücken Sie die Taste [Edit].

Nun können die einzelnen Parameter (hellgraue Felder) durch Berührung am Display oder durch mehrmaliges antippen [\$] geändert werden.

Erfordert ein Programmparameter die Eingabe numerischer oder alphanumerischer Zeichen, öffnet an entsprechender Stelle ein Ziffernblock bzw. eine Tastatur.

Unter Typ stehen Ihnen [Puls ♦], [Konstant ♦], [Intervall ♦], [Rampentest ♦], [PWC Test 1 ♦], [PWC Test 2 ♦], [PWC Test 3 ♦] sowie [Inaktiv ♦] zur Verfügung. Mit jedem Tastendruck auf das Feld [♦] ändert sich der Typ. Stellen Sie je nach gewähltem Typ die entsprechenden Parameter ein.

Nach Betätigung der Taste [\bigstar] (Pfeiltaste nach unten, [\bigstar 2.] bzw [\bigstar 3.]) wechselt die Anzeige eine Ebene tiefer, weitere Parameter sind sichtbar. Über die Taste [\bigstar] (Pfeiltaste nach oben, [\bigstar 1.] bzw [\bigstar 2.]) kehren Sie im Menü wieder zum vorherigen Anzeigebereich zurück.

Mit der Taste [✔] quittieren Sie die Eingabe.



Abbildung 8 – 57: Training / Test modifizieren

Bezeichnung ——	Programm 1	✓↓ 2.
Тур	PWC Test 1 븆	
Aufwärmen Last –	20 W	
Aufwärmen Dauer–	2 min	x

Abbildung 8 – 58: Parameter ändern 1

 Erholung Last
 20 W

 Erholung Dauer
 3 min

 Laständerung
 8 W

 Stufendauer
 20 sec

 Gewicht
 3 kg

Abbildung 8 – 59: Parameter ändern 2

8.3.2.4 Manuell

In diesem Menü erfolgt die gesamte Steuerung des Liege-Ergometers und das Auslösen von Blutdruckmessungen durch den Anwender.

Drücken Sie die Taste [Start] beginnt die Ergometrie, mit den Tasten [+5 W] und [-5 W] kann die Last reguliert werden. Die Wattzahl kann zwischen +/-1 W und +/-25 W in der Konfiguration bestimmt werden (siehe Kapitel 8.3.2.5 *Setup*, Abschnitt *Laständerung* auf Seite 55).

Eine Blutdruckmessung lösen Sie mit der Taste [RR] aus.



Abbildung 8 – 60: Manuell Programm starten

Beenden der Ergometrie

Die Ergometrie kann jederzeit manuell durch Drücken der Taste [Stop] abgebrochen werden.

Die Last wird dabei sofort auf 0 Watt reduziert.

Eine Erholphase gibt es in dieser Betriebsart nicht.



Abbildung 8 – 61: Manuell Programm stoppen

8.3.2.5 Setup

Mit der Taste [Setup] öffnet sich das Konfigurationsmenü. Hier können Sie unterschiedliche Betriebseinstellungen vornehmen.

Möchten Sie die Einstellungen ändern, tippen Sie auf den gewünschten Menüpunkt am Display.

Bestätigen Sie Ihre Anpassungen mit der Taste [✓], zum Ausstieg aus einem Menü verwenden Sie die Taste [★].



Abbildung 8 – 62: Menü Setup

Standard Betrieb

Legen Sie fest in welcher Betriebsart das Liege-Ergometer beim Einschalten startet

- PC- Betrieb
- Ergometrie
- Training / Test
- Manuell

und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste [\checkmark].



Abbildung 8 – 63: Setup Standard Betrieb

Programme

die Taste [Edit].

Die ersten 5 Ergometrieprogramme (WHO, BAL, Hollm, Std Fr und Standard) sind vordefiniert. Alle aufgeführten Programme können jedoch modifiziert werden.

Um in die Einstellungen der einzelnen Programmparameter zu gelangen, tippen Sie zunächst auf das zu verändernde

Programm (z. B. [5. Programm 6]) und anschließend auf



Abbildung 8 – 64: Setup Programme 1

Edit Programm 6 Bezeichnung ÷ Stufe Тур Anfangslast: 30 W Stufendauer: 2 min Stufenhöhe: 25 W Erholdauer: 2 min Erhollast: 25 W

Abbildung 8 – 65: Setup Programme 2

 Bezeichnung
 Programm
 ✗
 ✓

 a
 b
 c
 d
 e
 f
 g
 h
 i
 j

 k
 I
 m
 n
 o
 p
 q
 r
 s

 t
 u
 v
 w
 x
 y
 z
 u

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 0

Abbildung 8 – 66: Setup Programme 3

Wenn Sie den Namen eines Programms ändern möchten, tippen Sie auf das entsprechende Programm und geben über die Tastatur den gewünschten Namen ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste [\checkmark]. Bei Typ können Sie zwischen [Stufe ♦], [Rampe ♦] oder [Inaktiv ♦] wählen. Mit jedem Tastendruck auf [♦] ändert sich der Typ.

Legen Sie beim Stufen-Protokoll (Stufen-Belastung) die Parameter für Anfangslast (von 6 Watt bis 100 Watt), Stufendauer (von 1 min bis 30 min) und Stufenhöhe (von 1 Watt bis 400 Watt) fest, beim Rampen-Protokoll (kontinuierliche Steigung) die Anfangslast (von 6 Watt bis 100 Watt) sowie die Steigung (von 1 Watt bis 50 Watt).

Bei der Ausgestaltung der Programmparameter (hellgraue Felder) berühren Sie einen Parameter.

Führen Sie Ihre Änderung durch und bestätigen die Modifikation mit der Taste [\checkmark].

Die Abbruchtaste [♥] dient zum Ausstieg aus den einzelnen Menüpunkten.

Um den Anzeigebereich am Display zu wechseln stehen Ihnen die Tasten [\bigstar 2.] und [\bigstar 1.] zur Verfügung.



Abbildung 8 – 67: Setup Programme 4



Abbildung 8 – 68: Setup Programme 5

EKG-Typ

In dieser Einstellung legen Sie die Kommunikation mit einem EKG-Schreiber, PC-EKG o. ä. fest.

Um ein versehentliches Verstellen zu verhindern, ist diese Einstellung passwortgeschützt.

Tippen Sie am Display auf EKG-Typ öffnet sich ein Untermenü. Über den Ziffernblock geben Sie den Code "3" ein und bestätigen diesen mit der Taste [\checkmark].



Abbildung 8 – 69: Menü Setup

Folgende Kommunikationsarten werden unterstützt:

• Fernstart + Daten

Fernstart-Betrieb, das Liege-Ergometer erzeugt vor jedem Laststufenwechsel einen Steuerpuls und gibt die entsprechenden Daten über die Schnittstelle aus.

• Analog/Digital

Die Laststeuerung erfolgt über eine analoge Spannung – die Blutdruckmessung kann über digitale Kommandos ausgelöst werden.

• **Digital** (Voreinstellung)

Die gesamte Kommunikation mit dem Liege-Ergometer erfolgt über digitale Kommandos.

• Analog IN-OUT

Die gesamte Kommunikation erfolgt über Analogsignale, sowohl für die Laststeuerung, wie auch für die Blutdruckmessung. Es werden keine digitalen Daten ausgegeben.

Wählen Sie die gewünschte Steuerungsart und bestätigen Sie diese mit der Taste [\checkmark].

Laständerung

Über diese Funktion stellen Sie ein, in welcher Schrittweite sich die Last verändern soll.



Abbildung 8 – 70: Setup EKG-Typ

Laständerung	\checkmark
+/- 1 Watt	
+/- 5 Watt	
+/- 10 Watt	
+/- 25 Watt	
	X

Abbildung 8 – 71: Setup Laständerung

Datum/Uhrzeit

Durch Antippen der entsprechenden Felder stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein.

Geben Sie Tag, Monat, Jahr, sowie Stunden, Minuten und Sekunden über den Ziffernblock ein.

Mit der Taste [✔] bestätigen Sie Ihre Eingabe.



Abbildung 8 – 72: Setup Datum / Uhrzeit 1

_	Datum/Uhrzeit			√	
C		1	2	3	
	Second <mark>5</mark> s	4	5	6	
Ľ		7	8	9	
		×	0		
			1		

Abbildung 8 – 73: Setup Datum/Uhrzeit 2

Regelung

Unter Regelung können Sie Belastungsvorgaben definieren, wie zum Beispiel:

- den Regeltyp (flach, normal, steil)
- die Anstiegsdauer (0 min ... 15 min) sowie
- die Abfalldauer (0 min ... 15 min)

Der Regeltyp ändert sich mit jedem Tastendruck auf das hellgraue Feld hinter Regeltyp, von flach, über normal, zu steil.

Tippen Sie auf das hellgraue Feld hinter dem Eintrag Anstiegsoder Abfalldauer, kann über den Ziffernblock eine entsprechende Änderung vorgenommen werden.

Die Eingabe wird mit der Taste [✔] bestätigt.



Abbildung 8 – 74: Setup Regelung 1

Regelung			√	
	1	2	3	
_ Anstiegsdauer 5 min	4	5	6	
(0 min 15 min)	7	8	9	
*	×	0	\checkmark	
4				

Abbildung 8 – 75: Setup Regelung 2

Drehzahl

In diesem Menü legen Sie die Grenzwerte für die Drehzahlanzeige fest.

Die 3 Leuchtdioden am Bedienkopf zeigen dem Patienten, ob zu langsam, zu schnell oder mit richtiger Drehzahl getreten wird.

Berühren Sie das hellgraue Feld hinter dem Eintrag Min. oder Max., kann ein Wert über dem Ziffernblock eingegeben werden.

Bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste [\checkmark] oder verwerfen Sie die Eingabe mit der Taste [\clubsuit].



Abbildung 8 – 76: Setup Drehzahl 1

	Drehzahl			✓	
		1	2	3	
	Min. 54 1/min	4	5	6	
	(0 1/min 65 1/min)	7	8	9	
N		×	0	\checkmark	
			14		

Abbildung 8 – 77: Setup Drehzahl 2

Ton

Jeder Tastendruck wird akustisch durch einen kurzen Ton begleitet. Diese Funktion können Sie ein- bzw. ausschalten.



Abbildung 8 – 78: Setup Ton

Software-Version

In diesem Menü wird Ihnen die Software-Version und die messtechnische Kontrolle (MTK) angezeigt.



Abbildung 8 – 79: Setup Software-Version

Sprache

An dieser Stelle wählen Sie die Sprache für die Display-Texte aus.



Abbildung 8 – 80: Setup Sprache

Anzeige

Wechseln Sie mit der Taste [\bigstar 2.] den Anzeigebereich und tippen Sie auf Anzeige.



Abbildung 8 – 81: Setup Anzeigebereich 1

Legen Sie fest, ob die Pulsanzeige ein- oder ausgeschaltet wird.

Wählen Sie, wie die Messwerte des Blutdrucks ausgegeben werden, in mmHg (Millimeter Quecksilbersäule) oder in kPa (Kilopascal).



Abbildung 8 – 82: Setup Anzeigebereich 2

9 Reinigung, Wartung, Entsorgung

9.1 Reinigung allgemein

Die Geräteoberfläche nur mit einem mit Seifenlauge oder Desinfektionslösung angefeuchteten Tuch abreiben.

Achten Sie darauf, dass das Tuch nicht voll getränkt ist, und dadurch Flüssigkeit in das Gerät eindringen kann.

9.2 Reinigung Sattel

Zur Reinigung des Sattels sollten nur weiche trockene oder angefeuchtete Tücher (keine alkoholhaltigen Desinfek-tionsmittel) verwendet werden.

Warnung

• Stromschlaggefahr •

• Vor Beginn des Reinigens muß das Gerät vom Versorgungsnetz getrennt werden.

• Geräteschaden •

- Es darf keine Flüssigkeit in das Gerät eindringen. Ist Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen, darf es erst wieder nach einer Überprüfung durch den Kundendienst in Betrieb genommen werden.
- Es dürfen keine Säuren oder Laugen (Haushaltsreiniger) bzw. scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden.

9.3 Desinfektion

Zum Desinfizieren können die folgenden Desinfektionsmittel verwendet werden:

Schülke & Mayr GmbH:

- Antifect® AF, FF, FD 10
- Terralin[®] (0,5 %)
- Quartamon Med®

B. Braun Melsungen AG:

- Hexaquart plus[®] (0,5 %/5,0 %)
- Hexaquart S[®] (1,5 %/5,0 %)
- Meliseptol®
- Melsept SF[®] (0,5 % / 5,0 %)

ECOLAB:

Incidin Foam[®]

Hinweis

Es dürfen keine alkoholhaltigen Reinigungs- oder Desinfektionsmittel verwendet werden!

Hinweis

Beachten Sie bei der Anwendung unbedingt die Angaben des Herstellers!

9.4 Reinigung Blutdruckmanschette

9.4.1 Mikrofon entnehmen

Manschettenende aus dem Metallbügel ziehen und Manschette aufklappen.

Mikrofontasche durch Abziehen des kurzen Klettbandes öffnen und Mikrofon entnehmen.



Abbildung 9 – 1: Mikrofon entnehmen

9.4.2 Reinigung

Zum Reinigen Hülle und Schlauch mit einem angefeuchteten Tuch abreiben.

Dazu kann ein Geschirrspülmittel oder eine milde Seifenlauge verwendet werden (keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel).

Das Mikrofon zum Reinigen mit einem mit Alkohol oder milder Seifenlauge angefeuchteten Tuch abreiben.

Vor dem Wiedereinsetzen trocknen lassen.

9.4.3 Desinfektion

Zum Desinfizieren das Desinfektionsmittel nur leicht auf Hülle, Schlauch und Mikrophon aufsprühen. Wischen Sie nach der Einwirkzeit (Herstellerangaben beachten) alle Teile trocken.

Zum Desinfizieren können die folgenden Desinfektionsmittel verwendet werden:

Schülke & Mayr GmbH:

- Antifect® AF, FF, FD 10
- Terralin ® (0,5 %)
- Quartamon Med®

B. Braun Melsungen AG:

- Hexaquart plus[®] (0,5 % / 5,0 %)
- Hexaquart S[®] (1,5 %/5,0 %)
- Meliseptol[®]
- Melsept SF® (0,5 % / 5,0 %)

ECOLAB:

Incidin Foam[®]

Warnung

• Geräteschaden •

- Manschette, Mikrofon oder Schlauch unter keinen Umständen:
 in Flüssigkeit eintauchen
 - im Wasserbad oder unter fließendem Wasser reinigen

Hinweis

Beachten Sie bei der Anwendung unbedingt die Angaben des Herstellers!

9.4.4 Mikrofon einsetzen

Das Mikrofon mit der metallischen Seite zum Arm in die Tasche einschieben.

Mikrofonkabel rechts an der Lasche nach außen legen, Lasche umlegen und verschließen.

Manschettenenden nach oben klappen und Manschettenende durch Metallbügel schieben.

9.5 Wartung

9.5.1 Prüfung vor jeder Anwendung

Vor jeder Anwendung muss eine Sichtkontrolle des Gerätes auf mechanische Beschädigungen durchgeführt werden. Werden dabei Schäden oder Funktionsstörungen festgestellt, so dass die Sicherheit von Patient und Bedienendem nicht mehr gewährleistet ist, darf das Gerät erst wieder nach Instandsetzung in Betrieb genommen werden.

9.5.2 Sicherheitstechnische Kontrolle und Messtechnische Kontrolle

Die sicherheitstechnische Kontrolle (STK) und die messtechnische Kontrolle (MTK) sind im Abstand von zwei Jahren nach den anerkannten Regeln der Technik durch einen von der Firma ergoline GmbH autorisierten Servicetechniker durchzuführen.

Ebenso muss gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen der automatische Blutdruckmesser im Messkopf alle zwei Jahre durch eine autorisierte Fachkraft überprüft und ggf. kalibriert werden.

Das Datum der nächsten notwendigen Prüfung ist auf der Prüfplakette ersichtlich, die am Liege-Ergometer neben dem Typenschild angebracht ist.

9.6 Entsorgung

Das in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene Produkt darf nicht mit dem gewöhnlichen, unsortierten Hausmüll entsorgt werden, sondern muss separat behandelt werden.

Bitte nehmen Sie Kontakt mit Ihrem autorisierten Hersteller ergoline GmbH auf, um Informationen hinsichtlich der Entsorgung Ihres Gerätes zu erhalten. Es gibt keinen Entsorgungsnachweis, die fachgerechte Entsorgung wird von ergoline GmbH dokumentiert Gebrauchsanweisung beachten!



Abbildung 9-2: Mikrofon einsetzen



10 Technische Daten 10.1 Ergometer

Ausführung modulares Liege-Ergometer-System ergoselect Modell ergoselect 10 M/P/T **Betriebsart** Dauerbetrieb 90-264 V / 47-63 Hz / 200 VA max. Stromversorgung Sicherungen: 2 x T 2,5 AH Bremsprinzip computergesteuerte Wirbelstrombremse Belastungsbereich 6-450 Watt (1000 Watt optional), drehzahlunabhängig Drehzahlbereich 30 – 130 U/min Abweichung der aufgenommenen Leistung gemäß DIN VDE 0750-238 Belastungsstufen frei konfigurierbar (Bedieneinheit P/T) Interne Programme Bedieneinheit Typ P: 5 festgelegte sowie 5 frei definierbare Ergometrieprogramme manuelle Laststeuerung Bedieneinheit Typ T: 10 Ergometrieprogramme (5 vorbelegte, editierbare und 5 frei definierbare Programme) • zusätzlich 10 frei definierbare Training/Testprogramme • manuelle Laststeuerung • 3 vordefinierte Leistungstests Zulässiges Patientengewicht 200 kg Sattelverstellung stufenlos mit Motor über Fernbedienung Schwenkbereich Liegefläche 0-45° stufenlos in Längsrichtung mit Motorsteuerung über Fernbedienung Tretkurbellänge 170 mm Anzeigen Bedieneinheit Typ T: TFT-LCD-Display, 165 x 104 mm, 800 x 480 Pixel Bedieneinheiten Typ M und Typ P: LCD-Display, 68 x 34 mm, 128 x 64 Pixel Schnittstellen RS-232, USB Bluetooth (Option) WLAN (Option) Abmessungen, Gewicht Liegefläche: 200 cm x 65 cm Gerät: ca. 220 cm x 90 cm x 180 cm $(L \times B \times H)$ in gekippter Lage Gewicht: ca. 240 kg

Sicherheitsnormen	DIN EN 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN VDE 0750-238			
Schutzklasse / Schutzgrad	I / B (Liege-Ergometer) BF (Blutdruckmodul)			
Klassifizierung MPG	Klasse lla nach 93	/42 EWG		
Funkentstörung	Grenzwertklasse A gemäß DIN EN 55011 (VDE 0875 04/2011, DIN EN 60601-1-2			
Umgebungsbedingungen	Betrieb: Temperatur: Rel. Luftfeuchte: Luftdruck:	+10 +40 °C 30 – 75% ohne Kondensation 800 – 1060 hPa		
	Transport und La Temperatur: Rel. Luftfeuchte: Luftdruck:	gerung: –20 +70 °C 10 – 95% ohne Kondensation 500 – 1060 hPa		
Schutzart	IP 21			

10.2 Blutdruckmodul

Messprinzip	Korotkoff-Verfahren, oszillometrisch Plausibilitäts- vergleich beider Messungen bei der Ruhemessung				
Messbereich	Systole: Diastole: Puls:	40 bis 280 mmHg 40 bis 280 mmHg 35 bis 230 P/min			
Meßabweichung, systematisch	Systole: Diastole: (Temperatur:	+/- 3 mmHg +/- 3 mmHg +15 +25 °C)			
Standardabweichung (klin. Prüfung)	Systole/Diastole: 7 mmHg (max.)				
Aufpumpdruck	max. 300 mmHg, automatische Anpassung des Aufbla drucks während der Aufpumpphase				
Pumpgeschwindigkeit	zwischen ca. 6 Sek (auf 140 mmHg) und ca. 18 sec (300 mmHg)				
Maximaler Manschettendruck	300 mmHg				
Verfahren für Druckablass	pulsabhängige Ablassgeschwindigkeit ca. 3 mmHg/Pulsschlag oder ca. 3 mmHg/sec				
Kalibrierung	librierung Abgleich mit externem Druckmessgerä				
Artefaktunterdrückung	Automatische Artefaktunterdrückung sowie Plausi- bilitätsvergleich beider Messverfahren während der Ruhemessung				

Programm	Anfangslast [W]	Stufendauer [min]	Laststufe [W]	Erhollast [W]	Erholdauer [min]
1. WHO	25	2	25	25	99
2. BAL	50	3	50	25	99
3. Hollmann	30	3	40	25	99
4. STD France	30	3	30	25	99
5. Standard	20	1	25	25	99
6. – 15. (frei programmierbar)	25	2	25	25	99
Einstellbereich	20 – 100	1 – 30	1 – 400	20 – 100 (*)	1 – 99

10.3 Ergometrieprogramme

(*) bei Bedieneinheit Typ P ist die Erhollast fest auf 25 W eingestellt

10.4 Testprogramme (nur bei Bedieneinheit Typ T)

Programm	Anfangslast [W]	Dauer [sec]	Laständerung [W]	Stufendauer [sec]	Erhollast [W]	Erholdauer [min]
Rampentest	0	120	25	10	25	99
PWC-130 (*)	25	0	25	120	25	99
PWC-150 (*)	50	0	25	120	25	99
PWC-170 (*)	50	0	50	120	25	99

(*) bei Erreichen der jeweiligen Herzfrequenz (130/150/170) wird in die Erholphase geschaltet



10.5 Kennlinienfeld des Arbeitsbereichs der Bremsmomentregelung

10.6 Kennlinienfeld der Belastungszeiten gemäß IEC 60601-1

Watt																			
999	14	28	6		40	6		4()	6		40		6	4	0	6		
900	18	28	7	Ì	36	- İt	7	36	6	7		36	7	Í	36	7	Í		
00	23	2	8	9	32	2	9	3	32	9	Ì	32	9)	32	9	Ĺ		
00	29		28	1	1	29	1	1	29	Ì	11	29	Ì	11	29	1	1		
600	3	5	28	3	14	28	3	14		28		14	28		14	28	ľ	14	
00		48		28	3	19		28		19		28	1	9	28		19	Ę	
00		72	2			28		26	6	2	28	2	26		28	26	6		
50			99	9				28	3		38	}	2	8		38			
800									00										
() 2	20	40	60	;	80	10	0	120	1	40	160	18	80	200	22	0	240) r

Abbildung 10-2: Unter Dauerbelastung sind die dargestellten Belastungs- und Pausenzeiten (weiss) einzuhalten

11 Elektromagnetische Verträglichkeit EN 60601-1-2

Änderungen an diesem System, die nicht ausdrücklich von ergoline GmbH genehmigt wurden, können zu EMV-Problemen mit diesem oder mit anderen Geräten führen.

Dieses System ist so konstruiert, dass es die einschlägigen EMV-Bestimmungen erfüllt.

Die Übereinstimmung mit diesen Anforderungen wurde überprüft. Bei Aufstellung und Inbetriebnahme des Systems sind die folgenden EMV-Hinweise zu beachten.

Warnung

• HF-Störungen •

Es kann zu unerwartetem oder unerwünschtem Verhalten des Gerätes oder Systems kommen, wenn in der Nähe tragbare Telefone oder andere Geräte betrieben werden, die mit Funkfrequenzen arbeiten.

Vorsicht

Fehlfunktion

Stellen Sie das Gerät oder System zum Betrieb nicht neben oder auf andere Geräte. Wenn eine solche Anordnung von Geräten erforderlich ist, muss die einwandfreie Funktion des Gerätes oder Systems in dem jeweiligen Fall überprüft werden.

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Aussendungen

Das ergoselect Ergometer ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des ergoselect Ergometer sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung benutzt wird.

Störaussendungsmessungen	Übereinstimmung	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien				
HF-Aussendungen nach EN 55011	Gruppe 1	Das ergoselect Ergometer verwendet HF-Energie aus- schließlich zu seiner internen Funktion. Daher ist seine HF-Aussendung sehr gering, und es ist unwahrschein- lich, dass benachbarte elektronische Geräte gestört werden.				
HF-Aussendungen nach EN 55011	Klasse A	Die durch Aussendungen bestimmten Eigenschaften dieses Geräts gestatten seine Verwendung im industri- ellen Bereich und in Krankenhäusern (CISPR 11, Klasse A). Bei Verwendung im Wohnbereich (für den nach CISPR 11 üblicherweise Klasse B erforderlich ist) bietet dieses Gerät möglicherweise keinen angemessenen Schutz von Funkdiensten. Der Anwender muss gegebenen- falls Abhilfemaßnahmen wie Umsetzung oder Neu- ausrichtung des Geräts treffen.				
Aussendungen von Oberschwingungen nach EN 61000-3-2	Klasse A					
Aussendungen von Spannungs- schwankungen/Flicker nach EN 61000-3-3	Stimmt überein					

Leitlinien und Herstellererklärung – Elektromagnetische Störfestigkeit

Das ergoselect Ergometer ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des ergoselect Ergometer sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung benutzt wird.

Störfestigkeitsprüfungen	IEC 60601 Prüfpegel	Übereinstimmungs– pegel	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien			
Entladung statischer Elektrizität (ESD) nach EN 61000-4-2	 ± 2 kV Kontaktentladung ± 2 kV Luftentladung ± 4 kV Luftentladung ± 8 kV Luftentladung ± 15 kV Luftentladung 	± 2 kV bestanden ± 15 kV bestanden	Fußböden sollten aus Holz oder Beton bestehen oder mit Keramik- fliesen versehen sein. Wenn der Fuß- boden mit synthetischem Material versehen ist, muss die relative Luft- feuchte mindestens 30 % betragen.			
schnelle transiente elekt- rische Störgrößen/Bursts nach EN 61000-4-4	± 2 kV für Netzleitungen ± 1 kV für Eingangs- und Ausgangsleitungen	± 2 kV bestanden	Die Qualität der Versorgungs- spannung sollte der einer typi- schen Geschäfts- oder Kranken- hausumgebung entsprechen.			
Stoßspannungen (Surges) nach EN 61000-4-5	± 0,5/1 kV L-N ± 0,5/1/2 kV L-PE ± 0,5/1/2 kV N-PE	± 1 kV bestanden ± 2 kV bestanden ± 2 kV bestanden	Die Qualität der Versorgungs- spannung sollte der einer typi- schen Geschäfts- oder Kranken- hausumgebung entsprechen.			
Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Schwankungen der Versorgungsspannung nach EN 61000-4-11	0%/0,5 periodisch von 0° – 315° in 45° Schritten 0%/1 periodisch 70%/25 periodisch 0%/250 periodisch	bestanden bestanden bestanden bestanden	Die Qualität der Versorgungs- spannung sollte einer typischen Geschäfts- oder Krankenhaus- umgebung entsprechen. Wenn der Anwender des ergoselect Ergometer fortgesetzte Funktion auch beim Auftreten von Unterbrechungen der Energieversorgung fordert, wird empfohlen, das ergoselect Ergo- meter aus einer unterbrechungsfreien Stromversorgung oder einer Batterie zu speisen.			
Magnetfeld bei der Versor- gungsfrequenz (50/60 Hz) nach EN 61000-4-8	30 A/m	bestanden	Magnetfelder bei der Netzfrequenz sollten den typischen Werten, wie sie in der Geschäfts- und Kranken- hausumgebung vorzufinden sind, entsprechen. Das ergoselect Ergometer enthält keine Bauteile, die gegen Magnet- felder empfindlich sind.			

Anmerkung: UT ist die Netzwechselspannung vor der Anwendung der Prüfpegel.

Das ergoselect Ergometer ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt. Der Kunde oder der Anwender des ergoselect Ergometer sollte sicherstellen, dass es in einer derartigen Umgebung benutzt wird.

Störfestigkeitsprüfungen	IEC 60601 Prüfpegel	Übereinstimmungs– pegel	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien				
			Tragbare und mobile Funkgeräte sollten in keinem geringeren Abstand zum ergoselect Ergometer einschließ- lich der Leitungen verwendet werden als dem empfohlenen Schutzabstand, der nach der für die Sendefrequenz zutreffenden Gleichung berechnet wird.				
			Empfohlener Schutzabstand: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ für 80 MHz bis 800 MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ für 800 MHz bis 2,5 GHz				
Geleitete HF-Störgrößen nach EN 61000-4-6	3 Veff 150 kHz bis 80 MHz	3 V	Mit P als der Nennleistung des Sen- ders in Watt (W) gemäß Angaben des Senderberstellers und d als empfoh-				
Gestrahlte HF-Störgrößen nach EN 61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,7 GHz	3 V/m	lenem Schutzabstand in Metern (m).				
			Die Feldstärke stationärer Funksender sollte bei allen Frequenzen gemäß einer Untersuchung vor Ort (a) gerin- ger als der Übereinstimmungspegel sein (b).				
			In der Umgebung von Geräten, die das folgende Bildzeichen tragen, sind Störungen möglich:				
			(((•)))				
Anmerkung 1: Bei 80 MHz und 8 Anmerkung 2: Diese Leitlinien m Absorptionen und	1 00 MHz gilt der höhere Frequenzber ögen nicht in allen Fällen anwendba I Reflexionen der Gebäude, Gegenstä	eich. r sein. Die Ausbreitung ele inde und Menschen beeint	ktromagnetischer Größen wird durch flusst.				
(a) Die Feldstärke stationärer Seno AM- und FM-Rundfunk- und F	der, wie z.B. Basisstationen von Fun ernsehsender können theoretisch ni	ktelefonen und mobilen La cht genau vorherbestimm	andfunkgeräten, Amateurfunkstationen, t werden. Um die elektromagnetische Umge-				

an dem Standort, an dem das ergoselect Ergometer benutzt wird, die obigen Übereinstimmungspegel überschreitet, sollte das ergoselect Ergometer beobachtet werden, um die bestimmungsgemäße Funktion nachzuweisen. Wenn ungewöhnliche Leistungsmerkmale beobachtet werden, können zusätzliche Maßnahmen erforderlich sein, wie z.B. eine veränderte Ausrichtung oder ein anderer Standort des ergoselect Ergometer.

bung hinsichtlich der stationären Sender zu ermitteln, sollte eine Studie des Standorts erwogen werden. Wenn die gemessene Feldstärke

(b) Über den Frequenzbereich von 150 kHz bis 80 MHz sollte die Feldstärke geringer als 3 V/m sein.

Empfohlene Schutzabstände zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten und dem ergoselect Ergometer

Das ergoselect Ergometer ist für den Betrieb in einer wie unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung bestimmt, in der die HF-Störgrößen kontrolliert sind. Der Kunde oder der Anwender des ergoselect Ergometer kann dadurch helfen, elektromagnetische Störungen zu vermeiden, indem er den Mindestabstand zwischen tragbaren und mobilen HF-Telekommunikationsgeräten (Sendern) und dem ergoselect Ergometer – abhängig von der Ausgangsleistung des Kommunikationsgerätes, wie unten angegeben – einhält.

Nennleistung	Schutzabstand abhängig von der Sendefrequenz [m]							
nes senners [m]	150 kHz bis 80 MHz d = 1,2 √P	80 MHz bis 800 MHz d = 1,2 √P	800 MHz bis 2,5 GHz d = 2,3 √P					
0,01	0,12	0,12	0,23					
0,1	0,37	0,37	0,74					
1	1,17	1,17	2,33					
10	3,7	3,7	7,37					
100	11,7	11,7	23,3					

Für Sender, deren maximale Nennleistung in obiger Tabelle nicht angegeben ist, kann der empfohlene Schutzabstand d in Metern (m) unter Verwendung der Gleichung ermittelt werden, die zur jeweiligen Spalte gehört, wobei P die maximale Nennleistung des Senders in Watt (W) gemäß Angabe des Senderherstellers ist.

Anmerkung 1: Bei 80 MHz und 800 MHz gilt der höhere Frequenzbereich.

Anmerkung 2: Diese Leitlinien mögen nicht in allen Fällen anwendbar sein. Die Ausbreitung elektromagnetischer Größen wird durch Absorptionen und Reflexionen der Gebäude, Gegenstände und Menschen beeinflusst.

201000545000 • Version 2018-10-08/Rev 01 • Deutsch



ergoline GmbH Lindenstraße 5 72475 Bitz Germany

Tel.:+49-(0) 7431 98 94 - 0Fax:+49-(0) 7431 98 94 - 128e-mail:info@ergoline.comhttp:www.ergoline.com